

## Jupio Handbuch Batteriegriff für Canon 5D MKIV / JBG-C014

Vielen Dank, dass Sie sich für den Jupio JBG-C014 professionellen senkrechten Batteriegriff entschieden haben. Um einen angemessenen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Nutzung dieses Produkts sorgfältig durch. Bewahren Sie es nach dem Lesen an einem Ort auf, an dem es alle Nutzer dieses Produktes sehen können. Der Jupio JBG-C014 ist ein Batteriegriff, der zwei LP-E6N / LP-E6 Batterien halten kann. Es ist auch mit einem vertikalen Auslöser ausgestattet, Hauptschalter, etc., um Aufnahmen genauso zu ermöglichen wie ein horizontaler Griff.

### ■ Installation des Batteriegriffs an der Kamera:

1. Entfernen Sie die Batterie der Kamera (Abbildung 1)
2. Ziehen Sie die Batterieabdeckung in eine schiefe Richtung, um Sie zu entfernen (Abbildung 2)
3. Entfernen Sie die Schutzkappe (Seite 2 ①)
4. Setzen Sie die Batteriekappe in die Kappenhalterung  
Lassen Sie das Gelenkstück der Kappe in die Halterung gleiten, bis es sich an der richtigen Stelle befindet (Abbildung 3-1, 3-2)  
Um die Kappe zu entfernen, müssen Sie den Entriegelungshebel gleiten lassen, damit er gelöst ist (Abbildung 3-3) und dann können Sie die Kappe entfernen.
5. Legen Sie den Batteriegriff mit den elektrischen Verbindungen in die Batteriefassung ein (Abbildung 4-1)
6. Richten Sie die Befestigungsschrauben am Stativanschluss aus und drehen Sie das Rad zum Festziehen des Batteriegriffs an die Kamera (Abbildung 4-2)

- Bitte montieren Sie den Batteriegriff ohne Batterien. Wenn Sie den Batteriegriff mit eingesetzten Batterien montieren, so ist es möglich, dass das Testergebnis des Batteriestromes nicht korrekt ist.
- Bevor Sie den Batteriegriff von der Kamera montieren oder entfernen, schalten Sie die Kamera ab und entfernen die Batterien.
- Nachdem Sie den Griff entfernt haben, bringen Sie bitte die Schutzkappe für die elektrischen Verbindungen an und tauschen die Batterien aus.

### ■ Installation der Batterien

1. Ziehen Sie den Auslösegriff in Pfeilrichtung und nehmen Sie die Batterien heraus. (Abbildung 5)
2. Setzen Sie die Batterien LP-E6N / LP-E6 (eine oder zwei) in den Batteriehalter ein (Abbildung 6)
3. Legen Sie den Batteriehalter in den Batteriegriff ein (Abbildung 7-1)
4. Drehen Sie den Auslösegriff, um den Batteriehalter zu verriegeln. (Abbildung 7-2)

■ Wenn nur ein Batteriepack benutzt wird, dann kann er entweder auf der rechten oder auf der linken Seite angebracht werden.

■ Wenn zwei Batteriepacks eingesetzt werden, dann wird die Energie von den beiden Batteriepacks gleichzeitig geliefert. Zwei Batteriepacks mit unterschiedlichem Ladezustand können eingesetzt werden und ohne Probleme genutzt werden.

■ Sollte die Kamera eine längere Zeit nicht mehr genutzt werden, so entfernen Sie die Batteriepacks vom Batteriegriff.

### Bildaufnahmen mit der Fernbedienung

Wenn Sie eine Fernbedienung für Bildaufnahmen benutzen wollen, dann muss der Schalter an dem Batteriegriff zuerst eingeschaltet werden. Drücken Sie anschließend den Startknopf auf der Fernbedienung. Die Fernbedienung kann benutzt werden, während man Aufnahmen macht.

#### Hinweis:

Bitte nehmen Sie die Batterie heraus oder setzen Sie das Isolierungsteil ein, wenn die Fernbedienung eine längere Zeit nicht genutzt wird, sodass

die Betriebslaufzeit der Batterie gewährleisten werden kann.

#### ■ Benutzung von Stromzufuhr (optional)

Um eine Stromzufuhr zu benutzen, verwenden Sie bitte das AC Adapter Set ACK-E6 (nicht inbegriffen)

1. Schließen Sie den DC Gerätestecker an die AC Adapter Anschlussdose an und verbinden Sie das Netzkabel mit dem AC Adapter. (Betrachten Sie das Handbuch von ACK-E6)
2. Montieren Sie den DC Gerätestecker an den Batteriehalter (für LP-E6) (Abbildung 8)
3. Ziehen Sie den DC Leistungsverbinder durch die Öffnung (Kerbe) (Abbildung 9-1), und dann durch das Loch des DC Leistungsverbinders (Abbildung 9-2) und setzen Sie den Batteriehalter in den Griff ein.

- Wenn der Netzschalter der Kamera auf "AN" steht, dann verbinden/entfernen Sie das Netzkabel bitte nicht.
- Bitte vermeiden Sie es das DC Verbindungskabel zwischen dem Batteriegriff und dem Batteriehalter festzumachen.

#### ■ Die Benutzung des Griffes

- Schalten Sie den vertikalen Aufnahmeschalter ein (Abbildung 10), um die Funktionen des Griffkopfs und der Eingabe mit dem entsprechenden Teil der Kamera zu verknüpfen.
- Für horizontale Aufnahmen schalten Sie bitte den vertikalen Aufnahmeschalter aus, um den versehentlichen Gebrauch von den Knöpfen, oder der Wählscheibe des Griffes vorzubeugen.
- Die Angabe des Batteriestromes kann auf der Kamera kontrolliert werden.

#### Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen dienen dazu, möglichen Gefahren oder Verlusten vorzubeugen. Bitte lesen Sie diese sorgsam durch und benutzen Sie dieses Produkt richtig und sicher.

#### ▲ WARNUNG

- Benutzen Sie keine anderen Batterien, Energieversorger, Zubehörteile, verformte oder veränderte Batterien.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen, erhitzen, oder verschweißen Sie sie nicht. Werfen Sie die Batterien nicht in Feuer oder Wasser, oder üben Sie keinen starken Druck darauf aus.
- Vertauschen Sie nicht die negativ- und positivgeladenen Pole.
- Setzen Sie keine Batterien von verschiedenen Arten ein.
- Setzen Sie keine Metallobjekte auf die Kontaktstellen.
- Im Fall von Austreten von Flüssigkeit, Verfärbung der Farbe, Verformung, Rauch, Brandgeruch, oder in anderen ungewöhnlichen Zuständen, passen Sie gut auf und entfernen Sie die Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera nicht benutzen.
- Benutzen Sie sie nicht in einer Umgebung mit entzündbarem Gas. Ansonsten kann es zu einer Explosion oder zu Feuer führen.
- Wenn die Innenseite des Gerätes offen ist nachdem es fallen gelassen wurde, fassen Sie nicht die geöffneten Stellen an. Ansonsten kann es zu einem elektrischen Schock führen.
- Demontieren oder verändern Sie nichts.
- Lagern Sie es nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung.
- Wenn Sie es in einem Flugzeug benutzen oder in Krankenhäusern, dann beachten Sie bitte die

entsprechenden Anweisungen. Dieses Gerät stößt elektromagnetische Wellen aus und kann Messgeräte oder medizinisches Equipment beeinträchtigen.

- Lassen Sie es nicht an einem Ort zurück mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von heißen Objekten.

Bei einem Ausfall, einer Abweichung oder Beschädigung, wenden Sie sich bitte an den Händlerbetrieb für Reparaturen.