


DE Jupio Battery Grip JBG-C012

Gebrauchsanleitung



Komponenten:

1. Schutzkappe 2. Elektrische Kontakten 3. Befestigungsschraube 4. Führungsstift 5. Einstellrad 6. Batterie Verriegelungshebel 7. DC Adapter Jack 8. Automatisch focus point Selektion/Zoom-in Taste 9. automatische Beleuchtungsverriegelung/Blitz Beleuchtungsverriegelungstaste index/Zoom-out Taste 10. Auto-Focus Start 11. Vertikaler Bedienschalter 12. Verschlussstaste 13. Auto-Focus Modus 14. Batteriedeckel Clip 15. Haupt-Einstellrad 16. Armbandloch 17. Stativloch 18. Batteriehalter (für LP-E6) 19. Batteriekompartment 20. Batteriehalter (für Batterien AA/LR6)

JBG-C012 ist ein Battery Grip geeignet für zwei LP-E6 Akkus oder sechs Batterien. Auch ist er versehen mit einer vertikalen-Griff Verschlussstaste, Programmrad usw. um Fotos auf gleiche Weise sowie beim horizontalen Griff machen zu können.





Bitte, lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Produkt anwenden

Bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig aufbewahren

Bitte dieses Produkt erst verwenden nachdem Sie komplett verstehen, wie Sie das Produkt funktioniert

1. Grip an Kamera befestigen:





1. Akku aus Kamera entfernen (Figur 1)
2. Batteriedeckel in schräger Richtung bewegen damit Sie den Akku entfernen können (Figur 2)
3. Schutzkappe entfernen
4. Batteriedeckel in Clip stecken, das Scharnier in Clip schieben (Figur 3-1) bis es passt
Um Deckel zu entfernen, die Verriegelung derartig bewegen, das es sich lockert (Figur 3-3), dann können Sie den Deckel entfernen.
5. Elektrische Kontakte in Batteriehalter stecken (Figur 4-1)
6. Befestigungsschraube in Stativloch richten und Einstellrad drehen damit Grip an Kamera befestigt wird (Figur 4-2)



- Wenn Deckel geöffnet ist, nicht mehr darauf drücken um das Scharnier zu schützen
- Grip ohne Batterien installieren. Wenn Grip mit Batterien installiert wird, könnte das Testergebnis der Batterieleistung nicht stimmen.
- Bevor Sie den Grip installieren oder entfernen, zuerst Kamera ausschalten und Batterien entfernen. Nachdem Sie den Grip entfernt haben, Schutzkappe zumachen

2. Batterien installieren

1. Nachdem Sie den Verriegelungshebel herausgezogen haben, Richtung Pfeile drehen und Batteriehalter herausziehen (für -AA/LR6 Batterien. (Figur 5))
2. Akku LP-E6 (1 oder 2) in Batteriehalter stecken (Figur 6)
3. Batteriehalter in Grip stecken (Figur 7-1) • Bitte überprüfen ob Batteriehalter richtig befestigt wurde
4. Verriegelungshebel zumachen (Figur 7-2)



- Wenn nur 1 Akku verwendet wird, kann er rechts oder links eingesteckt werden.
- Wenn zwei Akkus verwendet werden, wird Strom gleichzeitig von beiden Akkus geliefert. Zwei Akkus mit unterschiedlichem Ladungsniveau können gleichzeitig verwendet werden.

3. Batterien installieren -AA/LR6

1. Batterien in Batteriehalter stecken (für sechs AA-Batterien). Figur 8
 - Achten Sie darauf, dass + und - richtig eingesteckt werden, sehen Sie Illustration.
2. Batteriehalter an Battery Grip befestigen. (Figur 7-1)
 - Nach Befestigung, überprüfen ob Batteriehalter richtig befestigt wurde.
3. Verriegelungshebel zumachen (Figur 7-2)

- Wenn Sie AA/LR6 Batterien verwenden, wird die Geschwindigkeit der Serienaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit während eines einzigen Auto Focus langsamer sein. Außerdem wird die Geschwindigkeit der Serienaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit während AI Focus langsamer sein.
- Wenn Sie AA/LR6 Batterien verwenden, raten wir Ihnen sie nur im Notfall zu verwenden wegen der geringen Fotokapazität. Die Foto/Videokapazität hängt von der Marke und von den Lagerbedingungen der Batterien ab.
- Wenn Sie AA/LR6 Batterien verwenden, bitte 6 neue IDENTISCHE Batterien verwenden bei Temperaturen von 20c oder höher. Die Kamera funktioniert nicht richtig wenn alte und neue Batterien zusammen oder bei niedrigen Temperaturen verwendet werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Nachfolgende Sicherheitsmaßnahmen sollen Gefahr oder Verlust vermeiden. Bitte, sorgfältig durchlesen und das Produkt sicher und korrekt verwenden.

▲ **WARNUNG:** Wenn Sie diese Warnung nicht befolgen könnte das Tot oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben

- Nachfolgende Handlungen NICHT ausführen, da sie Brand, Fieber, Leckage oder Bruch verursachen können:
 - Abweichende Batterien, Stromquellen, Zubehör, angepasste Batterien verwenden.
 - Batterie kurzschließen, demontieren, deformieren, erwärmen, in Feuer oder Wasser hinstellen.
 - Positive und negative Seite der Batterie austauschen. Neue Batterie zusammen mit alter Batterie oder andere Batteriemarke verwenden.
 - Metallobjekte in elektrische Kontakte stecken.
- Wenn Feuchtigkeit leckt, Farbe sich ändert, Rauch entsteht, Brandgeruch entsteht oder eine andere abweichende Situation entsteht, bitte richtig aufpassen und direkt die Batterie austauschen. Wenn Sie die Batterie nicht austauschen, könnten Schlag oder Brandwunden entstehen.
- Akkus aus Grip entfernen wenn Kamera während einer längeren Periode nicht verwendet wird.

- Nicht in einer feuergefährlichen Umgebung verwenden. Sonst könnte Brand oder Explosion entstehen.
- Wenn die Innenseite des Geräts ausgesetzt wird nachdem das Produkt fällt, bitte die Innenseite nicht berühren. Sonst könnte Schlag entstehen.
- Nicht demontieren oder ändern. Die Hochspannungskomponenten im Gerät könnten einen Schlag verursachen.
- Nicht auf feuchte oder staubige Stellen aufbewahren. Sonst könnte Brand oder Schlag entstehen.
- Wenn Sie das Gerät im Flugzeug oder Krankenhaus verwenden, bitte die lokalen Instruktionen befolgen. Das Gerät strahlt elektromagnetische Wellen ab und könnte Messgeräte oder medizinische Geräte beeinflussen.




▲ **Bemerkung:** Wenn Sie nachfolgende Vorsichtsmaßnahmen nicht befolgen, könnte Personenschaden oder Produktschaden entstehen.

- Produkt nicht in der Nähe von warmen Autos oder heißen Gegenständen aufbewahren. Das Produkt wird warm und Sie könnten sich verbrennen wenn Sie das Produkt berühren.
 - Kamera nicht bewegen wenn sie sich auf Stativ befindet. Verletzung oder Unfall könnte entstehen. Außerdem, bitte ein relativ solides Stativ für die Kamera kaufen.
 - Produkt nicht verwenden wenn es abgedeckt oder eingepackt ist. Akkumulierte Wärme könnte dafür sorgen, dass Gehäuse sich ändert oder könnte Brand verursachen.
 - Wenn das Produkt ins Wasser fällt oder wenn Wasser oder Metallobjekte und sonstige fremde Materialien ins Produkt geraten, bitte direkt die Batterie entfernen. Sonst könnte ein Schlag entstehen.
 - Keine organische Lösungsmittel sowie Verdünner oder Gasolin verwenden um das Produkt zu reinigen. Es könnte Brand oder eine Gesundheitsgefahr entstehen.
 - Nicht bei niedrigen Temperaturen verwenden. Das Produkt wird kalt und könnten Personenschaden verursachen wenn Sie es berühren.
- Bei Störung, Abweichung oder Schaden, bitte Kontakt mit Händler aufnehmen.

4. Stromversorgung via Steckdose zu Hause

Wenn ja, AC Adapter Set ACK-E6 verwenden (wird separat verkauft)

1. DC Connector Stecker mit AC Adapter Steckdose verbinden und Stromkabel mit AC Adapter verbinden (sehen Sie ACK-E6 Manual)
2. DC Connector an Batteriehalter befestigen (für LP-E6) (Figur 9)
3. DC Connector Kabel durch Loch ziehen (Figur 10-1) und dann durch DC Connector Kabelloch (Figur 10-2) und Batteriehalter in Grip stecken.



- Wenn Stromschalter der Kamera "AN" ist, bitte nicht Netzkabel anschließen/entfernen
- Achten Sie bitte darauf, dass DC Connector Kabel nicht zwischen Grip und Batteriehalter klemmt.

5. Spezifikation:

Strom:	(1) ein oder zwei LP-E6 Akkus (2) Sechs AA/LR6 Alkalien Batterien (3) AC Adapter Set ACK-E6
Stromschalter:	Stromschalter der Kamera
Aufnahmekapazität:	Bitte sehen Sie Kamera Manual
Arbeitstemperaturbereich:	0°C+ 40°C
Luftfeuchtigkeit:	85% oder weniger
Masse:	Etwa 152.7(B)*114.1(H) *87.0(T) mm
Gewicht:	Etwa 380g (ohne Batterie und Halter)

- Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Jupio Europe BV

Wasaweg 27
9723 JD Groningen
The Netherlands
www.JUPIO.com

